Chargeur de Batterie

Operating instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones 使用说明书

InfoLITHIUM D

BC-TR1


InfoLITHIUM TM

© 2003 Sony Corporation Printed in Japan



- "InfoLITHIUM" battery pack and lithium ion type battery pack (type D, type R and type T).
- Designed for use with compatible Sony batteries.
 "InfoLITHIUM" type D battery pack has the (1) MIDDING THINK INC.
- mark, lithium ion type D battery back has the LITHIUM ON MARK, "InfoLITHIUM" type R battery pack has the (1) InfoLITHIUM" type T battery pack has the 👣 infolithium 🚺 mark. • "InfoLITHIUM" is a trademark of Sony Corporation.
- This unit cannot be used to charge a nickel cadmium type or nickel metal hydride type battery pack.
- Le chargeur de batterie BC-TR1 peut être utilisé pour recharger des batteries « InfoLITHIUM » et des batteries au lithium-ion (types D, R et T).
 Conçu pour une utilisation avec des batteries Sony compatibles.

- Les batteries « InfoLITHIUM » de type D portent la marque () MOUTHIUM (), les batteries au lithium-ion de type D portent la marque (), les batteries « InfoLITHIUM de type D portent la » de type R portent la marque (Ծ) Infoltrhium 🖪 et les batteries InfoLITHIUM » de type T portent la marque (Ծ) InfoLITHIUM 🖜 • « InfoLITHIUM » est une marque de fabrique de Sonÿ
- Corporation.




NOTICE FOR THE CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM A moulded plug complying with BS 1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a fuse of the same rating as the supplied one and approved by ASTA or BSI to BS1362 (i.e., marked with a or $\textcircled{\nabla}$ mark) must be used.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

http://www.sony.net/



English



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

< Notice for the customers in the countries applying EU Directives >

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Replace the battery with the specified type only.

Notes on Use

This unit does not have dust-proof, splash-proof or waterproof specifications.

Precautions on Use

- Connect the battery charger to an available wall socket. Even though the CHARGE lamp of this battery charger is off, it is not disconnected from the power source. If any trouble occurs while the unit is in use, unplug the battery charger from the wall socket to disconnect the power source.
- This unit cannot be used to charge a nickel cadmium type, or nickel metal hydride type battery pack.
- Attach the battery pack to the unit firmly when you charge the battery pack.
- The battery terminal may be damaged if the battery pack is not attached correctly.
- To protect the battery pack, remove the battery pack from the unit as soon as the charging is completed.
- Do not apply mechanical shock or drop the unit.
- Keep the unit away from a TV or AM receivers. In particular, noise from the device may enter a TV or radio if it is placed nearby.
- Unplug the unit from the wall socket if it will not be used for extended period of time. To disconnect the mains lead, pull it out by the plug. Never pull the mains lead itself.
- Be sure that nothing metallic comes into contact with the metal parts of the unit. If it does, a short may occur and the unit may be damaged.

Where not to place this unit

Regardless of whether this unit is in use or in storage, do not place it in any of the following locations. Doing so may lead to

- Placing this unit in locations subject to the direct sunlight such as on dashboards or near heating apparatus may cause this
- unit to deform or malfunction.
- Locations of excessive vibration • Locations with strong electromagnetism or radiant rays
- Locations with excessive sand

In locations such as the seashore and other sandy areas or where dust clouds occur, protect the unit from sand and dust. There is a risk of breakdown

Maintenance

- Wipe the unit with a soft dry cloth when it is dirty.
- If the unit is very dirty, wipe it using a cloth with a little neutral solvent added, and then wipe it dry again.
- Do not use thinners, benzine, alcohol, etc., as they will damage the surface of the unit.
- When you use chemical cleaning clothes, refer to their instruction manual.
- Using a volatile solvent like an insecticide, or keeping the unit touching a rubber or vinyl plastic product for a long time may cause a deterioration or damage to the unit

To Charge the Battery Pack

Charging by attaching the battery pack to this unit. The illustrations used on this manual are based on the type D

- Align the battery ▼ mark in the direction of the charger ▼ mark and insert it in the direction of the arrow (See Illustration A-1). After inserting it as far as it will go, press lightly in the
- direction of the arrow until it clicks (See Illustration A-2). 2 Connect the mains lead to the battery charger and then
- The CHARGE lamp (orange) will light up and charging will
- When the CHARGE lamp goes out, normal charging is

For a full charge, which allows you to use the battery longer than usual, leave the battery pack in place for approximately another one hour (Full charge).

To remove the battery pack

Lift the battery pack up and remove it.

Charging time

The following table shows the charging time for a battery pack that is discharged completely.

0 1		
Battery Pack	NP-BD1/FD1/FT1	NP-FR1
Full charging time	140	190
Normal charging time	(80)	(130)

- Approximate number of minutes to fully charge an empty battery pack (Full charging time).
- Numbers in parentheses indicate the time to charge normally (Normal charging time).
- To ascertain the battery life, refer to the instruction manual of the digital still camera that you use.
- The charging time may differ depending on the condition of the battery pack or the temperature of the environment.

Charging temperature

The temperature range for charging is 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F). However, to provide maximum battery efficiency, the recommended temperature range when charging is +10 °C to +30 °C (+50 °F to +86 °F).

To use the battery pack quickly

You can remove the battery pack from the unit and use it even though the charging is not completed yet. However, the time that the battery pack can be used differs depending on the charging time.


- Check if the battery pack is attached to this unit firmly when the CHARGE lamp does not light.
- When a fully charged battery pack is installed, the CHARGE lamp will light up once, then go out.
- When charging a battery pack which has not been used for a long time, it may take longer than usual to charge.

Do not connect the battery charger to a voltage adaptor (travel converter) for overseas travel. This may result in overheating or other malfunction.

Troubleshooting

When the CHARGE lamp blinks, check through the following

Remove the battery that is being charged and firmly attach the same battery again.



Please contact your nearest Sony dealer in connection with the product with the problem.

Specifications

Input rating 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 6 W 0.1 A

Battery charge terminal: Output rating 4.2 V DC 0.7 A 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Operating temperature -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) Storage temperature

Approx. $47 \times 36 \times 72 \text{ mm (w/h/d)}$ Dimensions $(1^{7}/_{8} \times 1^{7}/_{16} \times 2^{7}/_{8} \text{ inches})$ Approx. 70 g (2.5 oz)

Included items Battery charger (BC-TR1) ... AC Power cord (mains lead) (1) Set of printed documentation

Design and specifications are subject to change without notice.

Français



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

< Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE >

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, reportez-vous à l'adresse que vous trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux réparations.

AVERTISSMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le boîtier

Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un technicien qualifié.

ATTENTION

Remplacez la batterie par une batterie correspondant au type spécifié uniquement. Sinon vous risquez de provoquer un incendie ou des blessures.

Remarques sur l'utilisation

Cet appareil n'est pas étanche à la poussière, aux projections d'eau et à l'eau en général.

Précautions d'emploi

- Raccordez le chargeur de batterie à une prise secteur. Même lorsque le témoin CHARGE est éteint, le chargeur n'est pas isolé de la source d'alimentation. En cas de problème, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale pour isoler le chargeur de la source d'alimentation.
- Ce chargeur ne peut pas être utilisé pour charger les batteries au nickel-cadmium ou aux hydrures métalliques de nickel.
- Rattachez correctement la batterie rechargeable à l'appareil lorsque vous la rechargez.
- La borne de la batterie peut être endommagée si la batterie n'est pas rattachez correctement
- Pour protéger la batterie, retirez-la de l'appareil dès que la recharge est terminée.
- Ne pas appliquer de chocs mécaniques au chargeur. ni le • Ne pas laisser le chargeur à proximité d'un téléviseur ou d'un
- récepteur AM. Il peut parasiter la réception télévisée ou radio s'il est placé trop près
- Débranchez l'appareil de la prise murale s'il ne doit pas être utilisé pendant longtemps. Pour débrancher le cordon, tirez sur la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon proprement dit.
- Evitez que des objets métalliques ne touchent les parties métalliques du chargeur. Un court-circuit pourrait se produire et endommager l'appareil

Endroits à éviter

Qu'il soit en service ou rangé, le chargeur ne devra pas être posé dans les types d'endroits suivants au risque de l'endommager

- N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil, comme sur le tableau de bord d'une voiture, ni à la chaleur d'un appareil de chauffage, car il pourrait être déformé ou ne plus fonctionner.
- Endroits soumis à de fortes vibrations
- Endroits exposés à un électromagnétisme ou à des radiations puissantes
- Environnement très sablonneux
- En bord de mer et dans les autres types de régions sableuses ou soumises à des nuages de poussière protégez le chargeur du sable et de la poussière. Risques de détérioration.

Entretien

- Essuyez l'appareil avec un chiffon sec et doux lorsqu'il est sale. • Lorsqu'il est très sale, essuyez-le avec un chiffon imprégné d'un peu de solvant neutre, et séchez-le bien.
- Ne pas utiliser de diluants, benzine, alcool, etc. car ils peuvent endommager la surface de l'appareil.

• L'appareil peut se décolorer ou être endommagé à l'emploi de

- Si vous utilisez des tissus de nettoyage chimique, lisez attentivement le mode d'emploi.
- solvants volatils, comme les insecticides, ou s'il reste longtemps au contact de produits en caoutchouc ou en vinyle.

Pour charger la batterie

Mettez la batterie sur le chargeur pour la recharger. Les illustrations de ce manuel représentent le modèle D de batterie rechargeable

- 1 Rattachez la batterie (Voir l'illustration A).
- Alignez le repère de batterie ▼ dans le sens du repère de chargeur ▼ et insérez la batterie dans le sens de la flèche (Voir l'illustration A-1).
- Après l'avoir bien enfoncée, appuyez légèrement dans le sens <u>de</u> la flèche jusqu'à ce qu'elle s'encliquette (Voir l'illustration
- 2 Raccordez le cordon d'alimentation au chargeur puis à une prise secteur (Voir l'illustration B).

Le témoin CHARGE (orange) s'allume et la recharge

Lorsque le témoin CHARGE s'éteint, la recharge normale est terminée (Recharge normale).

Pour une recharge complète, qui permettra d'utiliser la batterie plus longtemps, laissez la batterie en place encore une heure environ (**Recharge complète**).

Pour enlever la batterie

Levez la batterie et enlevez-la.

Temps de recharge

Le tableau suivant indique le temps de recharge quand la batterie est complètement déchargée.

Batterie rechargeable	NP-BD1/FD1/FT1	NP-FR1	
Temps de recharge complète	140	190 (130)	
Temps de recharge normale	(80)		

- \bullet Temps de recharge approximatif en minutes pour recharger complètement une batterie vide (Temps de recharge complète).
- Les chiffres entre parenthèses indiquent le temps normal (Temps de recharge normale).
- Voir le mode d'emploi de l'appareil photo utilisé pour l'autonomie de la batterie.
- Le temps de recharge varie selon l'état de la batterie et la température ambiante

Température de recharge La batterie peut être rechargée à une température comprise

Pour utiliser rapidement la batterie Vous pouvez utiliser la batterie même si elle n'a pas été complètement chargée. Son autonomie sera toutefois moins

entre 0 °C et +40 °C. Cependant, pour que son efficacité soit

optimale, il est conseillé de la recharger entre +10 °C et +30 °C.

- Remarques • Vérifiez si la batterie est bien fixée au chargeur si lorsque
- témoin CHARGE ne s'allume pas • Quand vous insérez une batterie pleine dans le chargeur, le témoin CHARGE s'allume puis s'éteint.
- Il faudra probablement plus de temps que d'habitude pour recharger une batterie qui n'a pas été utilisée depuis

Si vous voyagez à l'étranger, n'utilisez pas le chargeur avec un adaptateur de tension (adaptateur portatif). Cela peut provoquer une surchauffe et des dysfonctionnements.

En cas de panne

Lorsque le témoin CHARGE clignote, consultez le tableau

Retirez la batterie chargée et remettez-la fermement en place. Si le témoin CHARGE Si le témoin CHARGE s'allume mais clignote encore: ne clignote pas de nouveau: Si le témoin CHARGE s'éteint parce Installez une autre batterie que la recharge est terminée, il n'y a aucun problème. rechargeable. Si le témoin CHARGE Si le témoin CHARGE s'allume mais ne clignote pas de nouveau: clignote de nouveau Le problème vient de Si le témoin CHARGE s'éteint parce que la recharge est terminée, le l'appareil. problème vient de la première

Veuillez contacter votre revendeur Sony et lui apporter l'appareil qui ne

Spécifications

Secteur 100 V - 240 V 50/60 Hz Tension déntrée Tension de sortie Borne de recharge de la batterie:

CC 4,2 V 0,7 A Température de fonctionnement 0 °C à +40 °C

Température d'entreposage -20 °C à +60 °C Dimensions hors tout

Env. $47 \times 36 \times 72$ mm (l/h/p)Env. 70 g Chargeur de batterie (BC-TR1) .. (1) Cordon d'alimentation secteur .. (1)

Jeu de documents imprimés

batterie rechargeable installée

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans

Articles inclus


Battery charger 充电器

LITHIUM ION InfoLITHIUM R



• The BC-TR1 battery charger can used to charge an






1 Attach the battery pack (See Illustration A).


to a wall socket (See Illustration B).

completed (Normal charge).

- El cargador de baterías BC-TR1 solamente podrá utilizarse para cargar baterías "InfoLITHIUM" y de tipo iones de litio (tipos D, R y T).
 Diseñado para utilizarse con baterías Sony compatibles.
- Las baterías de tipo D "InfoLITHIUM" poseen la marca
 () mournium 0. Las baterías de tipo D de iones de litio poseen la marca utritumion n. Las baterías de tipo R "InfoLITHIUM" poseen la marca () infoLITHIUM" B. Las baterías de tipo T "InfoLITHIUM" poseen la marca
- (j) InfoLITHIUM" es marca comercial de Sony Corporation.
- Esta unidad no podrá utilizarse para cargar baterías de tipo níquel-cadmio ni de tipo hidruro metálico de níquel



Español



Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su avuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

< Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE >

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japón. El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de la directiva EMC y a la seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para resolver cualquier asunto relacionado con el soporte técnico o la garantía, consulte las direcciones que se indican en los documentos de soporte técnico y garantía suministrados por separado.

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra la caja. En caso de avería, solicite los servicios de personal

Nombre del producto: Cargador de baterías Modelo: BC-TR1

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

PRECAUCIÓN

Sustituya la batería únicamente por otra del tipo especificado. De lo contrario, es posible que se produzcan incendios o lesiones

Nota sobre la utilización

Esta unidad no posee especificaciones de protección contra el polvo, las salpicaduras, ni el agua.

Precauciones sobre la utilización

- Conecte el cargador de baterías a un tomacorriente disponible. Incluso aunque la lámpara CHARGE de este cargador de baterías esté apagada, éste no estará desconectado de la fuente de alimentación. Si ocurre algún problema mientras esté utilizando la unidad, desenchufe el cargador de baterías del tomacorriente de la red para desconectar el cargador de
- Esta unidad no podrá utilizarse para cargar baterías de tipo níquel-cadmio, ni baterías de tipo de hidruro metálico de
- Para cargar la batería fíjela firmemente.
- Los terminales de la batería podrían dañarse si la batería no estuviese correctamente fijada.
- Para proteger la batería, extráigala de la unidad en cuanto se haya cargado.
- No golpee ni deje caer la unidad.
- Mantenga la unidad alejada de televisores y receptores de AM. En particular, el ruido de esta unidad podría entrar en un televisor o en una radio si se coloca cerca.
- Cuando no vaya a utilizar la unidad durante mucho tiempo, desconéctela del tomacorriente. Para desconectar el cable, tire del enchufe. No tire nunca del propio cable.
- Cerciórese de que nada metálico entre en contacto con las partes metálicas de la unidad. En caso contrario podría cortocircuitar y dañar la unidad.

Dónde no colocar esta unidad

Independientemente de si va a utilizar o almacenar esta unidad, no la coloque en ninguno de los lugares siguientes. Si no hiciese esto, la unidad podría dañarse.

- Si coloca la unidad en lugares sometidos a la luz solar directa, como sobre el panel de instrumentos, o cerca de aparatos de
- ible que se deforme o • Lugares sometidos a vibración excesiva
- Lugares con electromagnetismo o radiación de de rayos
- Lugares con arena excesiva

En lugares tales como playas u otras zonas arenosas, o donde haya nubes de polvo, proteja la unidad contra la arena y el polvo. Existiría el riesgo de rotura.

Mantenimiento

- Cuando se ensucie la unidad, frótela con un paño seco y suave.
- Si la unidad está muy sucia, frótela utilizando un paño ligeramente humedecido en disolvente, y después séquela.
- No utilice diluidotes de pintura, bencina, alcohol, etc., ya que podría dañar la superficie de la unidad. Antes de utilizar paños de limpieza químicos, consulte su
- manual de instrucciones. • La utilización de disolventes volátiles, como insecticidas, o si deja la unidad en contacto con productos de caucho o de vinilo durante mucho tiempo, podría causar el deterioro o el daño de

Para cargar una batería

Cargue la batería fijándola a esta unidad. Las ilustraciones utilizadas en este manual se basan en la batería para el tipo D.

1 Fije la batería. (Consulte la ilustración A.)

Alinee la marca ▼ de la batería con la marca ▼ del cargador, e insértela en el sentido de la flecha. (Consulte la ilustración

Después de haberla insertado a fondo, presiónela ligeramente en el sentido de la flecha hasta que chasquee. (Consulte la ilustración A -2.)

2 Conecte el cable de aliment6ación del cargador de baterías a un tomacorriente. (Consulte la ilustración **B**.) La lámpara CHARGE (anaranjada) se encenderá y se iniciará

Cuando se apague la lámpara CHARGE, habrá finalizado la carga normal (Carga normal).

Para la carga completa, que le permitirá utilizar la batería durante más tiempo del usual, deje la batería colocada durante aproximadamente una hora más (Carga completa).

Para extraer la batería

Levante la batería y extráigala

Tiempo de carga

En la tabla siguiente se muestra el tiempo de carga para una batería completamente descargada.

Batería	NP-BD1/FD1/FT1	NP-FR1
Tiempo de carga completa	140	190
Tiempo de carga normal	(80)	(130)

- Número aproximado de minutos para cargar completamente una batería vacía (Tiempo de carga completa).
- El número entre paréntesis indica el tiempo necesario para cargar normalmente una batería (Tiempo de carga normal).
- Para prologar la duración útil de la batería, consulte el manual de instrucciones de la cámera digital que vaya a utilizar.
- El tiempo de carga puede diferir dependiendo de la condición de la batería o la temperatura ambiental.

Temperatura de carga

El margen de temperaturas para la carga es de 0 °C a +40 °C Sin embargo, para lograr la máxima eficacia de la batería, el margen de temperaturas recomendado es de +10 °C a

Para utilizar rápidamente la batería

Usted podrá extraer la batería de la unidad y utilizarla aunque no haya terminado de cargarse. Sin embargo, el tiempo que podrá utilizar la batería dependerá del tiempo que la haya cargado


Notas

- Compruebe si la batería está firmemente fijada a la unidad cuando la lámpara CHARGE no se encienda
- Si instala una batería completamente cargada, la lámpara
- CHARGE se encenderá una vez y después se apagará.
- Cuando cargue una batería que no haya utilizado durante mucho tiempo, es posible que tarde más tiempo del normal en

No conecte el cargador de baterías a un adaptador de tensión (convertidor para viajes) para viajes a ultramar. Esto podría resultar en recalentamiento o mal funcionamiento.

Solución de problemas

Cuando la lámpara CHARGE parpadee, compruebe la tabla siguiente.



Especificaciones

ca 100 V - 240 V 50 /60 Hz 6 W 0,1 A Salida nominal Terminales de carga de batería: cc 4,2 V 0,7 A Temperatura de funcionamiento 0°C a +40°C Temperatura de almacenamiento -20 °C a +60 °C Aprox. $47 \times 36 \times 72 \text{ mm}$ Dimensiones (an/al/prf) Aprox. 70 g Elementos incluidos Cargador de baterías (BC-TR1) (1) Cable de alimentación de ca Juego de documentación

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo

impresa

中文

警告

为防止火灾或触电,不要使本装置淋雨或受潮,

为防止触电,不要打开外壳。 只能请有资格的人员进行维修。

请只使用指定类型的电池进行更换。否则,可能造成着火或人员

使用注意事项

本装置不具备防尘、防溅湿或防水功能。

使用前注意事项

- ●把电池充电器连接到可用的墙壁插座。即使本电池充电器的 CHARGE 灯熄灭,它依然和电源保持连接。当本装置使用时如 果发生故障,从墙壁插座拔下电池充电器以断开电源。

- 本装置不能用于给镍镉或镍氢电池组充电。
 ●当给电池组充电时,把电池组牢固放入本装置中。
 ●如果没有正确放置电池组,可能损坏电池端子。
 ●为保护电池组,充电结束后请立即将电池组从本机中取出。
 ●不要使本装置受到机械震动或掉落本装置。
- 使本装置远离电视机或 AM 接收器。特别是在两者靠得较近时。 来自本装置的噪声可能进入电视机或收音机。
- 如果长时间不使用本装置,从墙壁插座拔下本装置。拔出电源线时,应抓住插头拔出,千万不要拉扯电源线。
- 确保没有金属碰到本装置内部的金属部件, 否则可能发生短路 并损坏本装置。

本装置不能放置的地点

无论使用或储存本装置,都不要把它放置在下列地点,否则可能导

- 把本装置放置在可直接照射到太阳的地方例如仪表板上方, 或靠 近加热装置都可能使本装置变形或发生故障。
- 有强烈震动的地方
- 有强烈电磁场或放射线的地方
- 沙尘很多的地方

在海边和其它多沙或发生尘雾的地方,应防止沙子和灰尘进入本 装置, 否则可能使其损坏。

- 当本装置变脏时,用软的干布擦拭本装置。
- 如果本装置很脏,用蘸了少量中性溶剂的布擦拭本装置,然后再
- 不要使用稀释剂、汽油、酒精等,因为它们会损坏本装置的表面
- 当使用化学清洁布时,请参照它们的说明书。使用挥发性溶剂(如杀虫剂),或使本装置和橡胶或乙烯基塑料产 品长时间接触可能会腐蚀或损坏本装置。

给电池组充电

把电池组放入本装置进行充电。 本说明书中所使用的插图以 D 型电池组为标准。

- 1 放入电池组。(见插图 A) 把电池▼标志和充电器▼标志对准,按箭头方向插入电池。(见
- 尽量插入后,沿箭头方向轻按直到卡嗒一声到位。(见插图 A-2) 2 把电源线连到电池充电器,然后连到墙壁插座。(见插图 B)
- CHARGE 灯(橙色)点亮,充电开始。 当 CHARGE 灯熄灭时,正常充电完成(**正常充电**)。
- 完全充电可以使电池使用更长时间,将电池组再放置1小时(完

取出电池组

抬起电池组并取出。

下表显示电池组完全放完电后的充电时间

电池组	NP-BD1/FD1/FT1	NP-FR1
完全充电时间	140	190
正堂充由时间	(80)	(130)

- 完全充满空的电池组所需的大约分钟数 (完全充电时间)。
- •括号内的数字表示正常充电时间(正常充电时间)
- 要确认电池的寿命,参照所使用的数码相机说明书 • 根据电池组状况或环境温度的不同, 充电时间可能会有所不同。

充电的温度范围是0℃到+40℃。但是,为了使电池效率最高, 建议充电的温度范围为+10℃到+30℃。

快速使用电池组


即使充电没有完成,也可以从本装置中取出电池组并使用。但是非 电池组的使用时间取决于充电时间。

- 当CHARGE灯没有点亮时,检查电池组是否牢固放入本装置中。 • 当装入已经完全充电的电池组时,CHARGE 灯将点亮一次,然
- 当给长时间不用的电池组充电时,可能需要更长的充电时间。

在国外旅行时,不要把电池充电器连到电压适配器上(旅行转 换器)。否则可能导致过热或其它故障

故障排除

当 CHARGE 灯闪烁时,按下图进行检查。



规格 额定输入

额定输出

工作温度

储存温度

所含物品

尺寸

重量

100 V-240 V AC 50/60 Hz 6 W 0.1 A 电池充电端子

4.2 V DC 0.7 A 0°C到+40°C -20°C到+60°C 约 47×36×72 mm (宽/高/深)

> 电池充电器(BC-TR1)(1) AC 电源线 ... 成套印刷文件

设计和规格如有改变、恕不另行通知。